

## Một số phương pháp

DẪN THĂNG BẰNG ĐƠN GIẢN, SAI SỐ VÀ CÁCH BÌNH SAI  
ÁP DỤNG TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỘ CAO MỐC,  
CỌC Ở CÁC TRẠM THỦY VĂN

Trịnh Đăng Son - Ông KTDTC

### DẪN THĂNG BẰNG

ẤU nay, nhiều tài liệu, báo cáo kiểm tra độ cao mốc, cọc, thủy chí ... của các trạm Thủy văn gửi về Tổng cục xét duyệt thường còn nhiều sai sót về phương pháp dẫn thăng bằng, nhất là việc đánh giá sai số, bình sai, hiệu chỉnh sai số khi dẫn thăng bằng : có đơn vị chỉ dẫn một lượt (không khép kín), hầu hết các đơn vị chưa bình sai, hiệu chỉnh sai số ... Do vậy, trị số độ cao của các mốc, cọc tinh ra từ các tài liệu đó còn mang nhiều sai số, nếu dùng những số liệu này vào so sánh thì sẽ có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của số liệu thủy văn.

Bề có tài liệu tham khảo, giúp các đơn vị khắc phục những sai sót trên, xin nêu lên một vài phương pháp dẫn thăng bằng đơn giản, thông dụng và cách bình sai, hiệu chỉnh sai số áp dụng cho mỗi phương pháp.

#### I - PHƯƠNG PHÁP DẪN THĂNG BẰNG

Đối với công tác dẫn thăng bằng ở các trạm Thủy văn thông thường chỉ áp dụng những phương pháp tuyển điểm. Một tuyển dẫn thăng bằng bao giờ cũng phải dẫn khép kín. Có hai phương pháp dẫn khép kín đơn giản, thông dụng :

Phương pháp 1 : Xuất phát từ một mốc và khép về một mốc khác (cả 2 mốc này phải là mốc hàng cao, đã biết độ cao và cùng hệ thống).

Phương pháp 2 : Xuất phát từ một mốc và lại khép về chính mốc đó.

Khi dẫn thăng bằng kiểm tra tuyển cọc thường áp dụng theo phương pháp 2 : xuất phát từ mốc chính dẫn về các mốc khác vì tuyển cọc sau đó lại khép về mốc chính. Khi dẫn thăng bằng từ mốc chuẩn để kiểm tra mốc chính, nếu có điều kiện có thể áp dụng theo phương pháp 1.

#### II - SAI SỐ

1. Các loại sai số khi dẫn thăng bằng :

Một tuyến dẫn thẳng bằng chịu ảnh hưởng của nhiều loại sai số : sai số do máy, sai số do mía, sai số do ảnh hưởng độ cong quả đất và khúc xạ ánh sáng, sai số do con người và các sai số ngẫu nhiên khác ...

Đối với công tác dẫn thẳng bằng ở trạm Thủy văn, trên đoạn đường ngắn được phép bỏ qua sai số do độ cong quả đất và khúc xạ ánh sáng.

Sai số do mía (bản thân mía có độ chia vạch khác sai lầm so với thước tiêu chuẩn) là sai số cụ thể hiệu chỉnh được. Trước hết, một mía đạt tiêu chuẩn kí thuật phải có sai số khoảng chia vạch khác của mỗi mét chiều dài của mía không vượt quá  $\pm 0,15$  mm so với thước tiêu chuẩn.

Khi tính chênh cao của từng đoạn do phải cộng thêm với số cài chỉnh do sai số của mía gây ra.

Đặt  $f$  là sai số chiều dài 1 mét của mía .

$h$  là chênh cao của đoạn do

$\delta$  là số cài chỉnh

$$\text{Ta có : } \delta = f \cdot h$$

Ngoài 2 loại sai số trên, các sai số còn lại gộp thành sai số hệ thống trên đường do biểu hiện ở kết quả cuối cùng là sai số khép của đường đo.

Đè hạn chế sai số khép của đường do cần thực hiện nghiêm chỉnh các qui trình, qui phạm về dẫn thẳng bằng, kiểm tra máy, mía ...

Sau khi đã thực hiện tốt các qui định trên, phần sai số còn lại (nếu nằm trong phạm vi cho phép) phải tiến hành bình phân sai để hiệu chỉnh.

## 2. Sai số cho phép.

Sai số cho phép là sai số khép tối đa của một đường đo được phép sai lầm. Nếu một đường đo có sai số khép lớn hơn sai số cho phép thì lần đo đó chưa đạt yêu cầu phải đo lại.

Đối với mỗi cấp (hạng) dẫn thẳng bằng, sai số cho phép được tính theo một yêu cầu riêng :

### - Thẳng bằng cấp I :

$$f_y = \pm 2 \sqrt{L} \text{ mm}$$

với  $L$  là độ dài đường đo (cả đi và về), tính bằng km. Ở đoạn đường dốc (số trạm máy lớn hơn 15 trạm 1 km).

$$f_y = \pm 3 \sqrt{L} \text{ mm}$$

### - Thẳng bằng cấp II :

$$f_y = \pm 4 \sqrt{L} \text{ mm}$$

Đoạn đường dốc

$$f_y = \pm 5 \sqrt{L} \text{ mm}$$

- Thang bằng cấp III :

$$f_y = \pm 10 \sqrt{L} \text{ mm}$$

Đoạn đường dốc :

$$f_y = \pm 12 \sqrt{L} \text{ mm}$$

- Thang bằng cấp IV :

$$f_y = \pm 20 \sqrt{L} \text{ mm}$$

Đoạn đường dốc :

$$f_y = \pm 25 \sqrt{L} \text{ mm}$$

Với việc kiểm tra độ cao mốc, cọc ở các trạm Thủy văn chỉ yêu cầu dẫn thăng bằng theo tiêu chuẩn kĩ thuật của thang bằng cấp III hoặc cấp IV.

Trong điều kiện dẫn thăng bằng ở trạm Thủy văn, với đoạn đo ngắn, dốc nên tính sai số cho phép theo công thức số trạm máy :

Gọi n là số trạm máy trên đường đo (cả đi và về).

- Thang bằng cấp III :

$$f_y = \pm 2 \sqrt{n} \text{ mm}$$

- Thang bằng cấp IV :


$$f_y = \pm 3,5 \sqrt{n} \text{ mm}$$

### III - BÌNH SAI

Bình sai là phân phôi sai số khép của đường đo (khi đã đạt yêu cầu) cho toàn bộ các điều đo hoặc đoạn đo trên đường đo.

Tù hai phương pháp dẫn thăng bằng trên, có hai phương pháp bình sai gần đúng, đơn giản áp dụng cho mỗi phương pháp :

1. Phương pháp 1 : Bình sai đường thăng bằng xuất phát từ một mốc hàng cao và khép về một mốc hàng cao khác.



Hình 1

Giả sử có đường thẳng bằng cấp III như hình 1.

- A và B là 2 mốc hàng cao đã liệt kê cao :

A có độ cao là :  $101.130^{\text{mm}}$ , B có độ cao là :  $107.216^{\text{mm}}$ .

- Sau khi dẫn thẳng bằng và tính toán sơ bộ ngoài thực địa có số liệu như sau :

Chiều dài đường dẫn  $L = 4,8 \text{ km}$

Sai số cho phép  $f_y = \pm 10 \sqrt{4,8} \text{ mm} = \pm 22 \text{ mm}$

Sai số khép thực dẫn  $f_h = h_{AB} - h_{\text{thực dẫn}} = + 16 \text{ mm}$

( $h_{AB}$  là chênh cao giữa 2 mốc A và B ;  $h_{\text{tdẫn}}$  là chênh cao thực dẫn).

Từ kết quả tính toán trên nhận thấy  $f_h < f_y$  do vậy đường dẫn đạt yêu cầu, được phép tiến hành bình sai.

Trình tự bình sai như sau :

- Phân đều sai số khép thực dẫn cho số km :  $f_i = \frac{f_h}{L}$  (trường hợp đường đo dài, tương đối bằng phẳng thì phân theo số km ; nếu đường đo ngắn, dốc thì phân theo số trạm máy).

- Tính số hiệu chỉnh bình sai của mỗi đoạn đo.

- Tính chênh cao sau bình sai (hiệu chỉnh chênh cao).

- Tính độ cao các điểm đo.


Kết quả bình sai được lập bảng như sau :

Bảng 1

Mạng ty đo	Chênh cao sau khi hiệu chỉnh s.s do mía (mm)	Độ dài đoạn đo (km)	Số hiệu chỉnh binh sai (mm)	Chênh cao sau bình sai (mm)	Độ cao (mm)
A	4.110	1,2	- 4	4.106	101.130
1	6.207	1,7	- 6	6.201	105.236
2	- 4.140	0,8	- 3	- 4.143	111.438
3	- 909	0,4	- 1	- 910	107.295
4	833	0,7	- 2	831	106.385
B					107.216
$\Sigma$	6.101	4,8	-16	6.085	

2. Phương pháp 2 : Bình sai đường thẳng bằng xuất phát từ 1 mốc và lại khép về chính mốc đó.


a/- Nếu là đường dẫn khép vòng một chiều (như hình 2) thì phương pháp/sai hoàn toàn giống như phương pháp 1.



Hình 2

b/- Nếu là đường dẫn khép vòng 2 chiều (đo đi, đo về trên cùng một tuyến) như hình 3). Phương pháp bình sai như sau :

Ghi số cá đường thẳng bằng cấp IV như hình 3.



Hình 3

- A là mốc xuất phát đã biết độ cao :  $A = 24^m, 450^{mm}$ . Sau khi đo đạc và tính toán sơ bộ ngoài thực địa, có số liệu như sau :

- Tổng số trạm máy (cả đi và về) là 17.

- Sai số cho phép tính theo số trạm máy.

$$f_y = \pm 3,5 \sqrt{n}^{mm} = \pm 3,5 \sqrt{17}^{mm} \approx 14^{mm}$$

- Sai số thực dân :  $f_h = h_{\text{đi}} - h_{\text{về}} = -9^{mm}$

Từ kết quả tính toán cho thấy  $f_h < f_y$  nên lần dẫn đặt yêu cầu được phép tiến hành bình sai. Trình tự bình sai như sau :

- Phân đều sai số khép thực dân cho số trạm máy :

$$f_i = \frac{f_h}{n} = \frac{-9^{mm}}{17} = -0,53^{mm}$$

- Tính số hiệu chỉnh bình sai của mỗi đoạn do.
- Tính chênh cao sau bình sai và chênh cao bình quân.
- Tính độ cao các điểm do.

Kết quả bình sai được lập bảng như sau :

Bảng 2

Thứ tự điểm do	Chênh cao dã hiệu chỉnh S.S máy (mm)	Số trạm máy	Số hiệu chỉnh bình sai (mm)	Chênh cao sau hiệu chỉnh (mm)	Kết quả chênh cao bình quân (mm)	Độ cao
4	- 873 (do đai) 870 (do v8)	3 2	2 1	- 871 871	871	24,450
1	- 776 771	3 4	2 2	- 774 773	774	23,579
2	- 192 193	1 1	0 0	- 192 (2) 193	192	22,805
3	- 845 842	2 1	1 1	- 894 843	844	22,613
4	- 2685 2676	17	9	- 2681 2680	2681	21,769
<b><math>\Sigma</math></b>						

### 3. Một số điểm cần chú ý :

- Ngoài 2 phương pháp dẫn thẳng bằng dã nêu trên, nếu có điều kiện có thể cho phép 2 tờ máy khác nhau cùng dẫn theo một chiều trên đường dẫn (không phải dẫn về khớp kín). Kết quả sai lệch độ cao giữa 2 tờ máy nếu nhỏ hơn sai số cho phép thì được phép tiến hành bình sai. Phương pháp bình sai như phương pháp 1.

- Khi tính toán bình sai nếu trong một trạm máy có nhiều điểm mía trước không truyền độ cao (chỉ truyền độ cao đến điểm đó mà không dùng độ cao đó để truyền tiếp cho điểm khác) thì trị số hiệu chỉnh bình sai của các điểm đó lấy bằng trị số hiệu chỉnh bình sai của điểm mía trước truyền độ cao trên trạm máy đó.

(xem tiếp trang 45)